SAMSUNG

SGH-B320
Kasutusjuhend

Käesoleva juhendi sisu võib teie telefonist erineda sõltuvalt installitud tarkvarast või teenuspakkujast.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No. GH68-19178A
Estonian. 08/2008. Rev. 1.0

Olulised nõuanded telefoni kasutamiseks

Kasutage telefoni normaalasendis
Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul
Kvalifitseerimata isikute tehtud hooldustööd võivad telefoni kahjustada ja sellisel juhul on garantii kehtetu.

Tagage aku ja laadija maksimaalne kasutusiga
- Ärge laadige akut enam kui üks nädal, kuna ülelaadimine võib lühendada aku kasutusiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM-kaarte ja mälukaarte ettevaatlikult
- Ärge võtke kaarti välja, kui telefon edastab või kasutab sellel leiduvaid andmeid, kuna see võib põhjustada andmete kaotuse ja rikkuda kaardi või telefoni.
- Hoidke kaarte tugevate põrutuste, staatilise elektri ja muudest seadmetest pärineva elektrilise müra eest.
- Sage kirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide kasutusiga.
- Ärge puudutage kuldseid kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Pühkige määrdunud kaarti pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele
Võib juhtuda, et mõnes piirkonnas või olukorras ei ole võimalik selle telefoniga hädaabikõnesid teha. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

SAR-teave
Teie telefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist vastavalt EL Nõukogu soovitustele. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised põhinevad turvastandarditel, mille on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise teel.

Standardite piirmäärad sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab mõõtühikut SAR (spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu sätestatud SAR-i piirmäär on 2,0 W/kg. Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,536 W/kg.

Ohutus- ja kasutusteave

Järgige järgnevaid hoiatusi, et vältida ohtlikke või õigusvastaseid olukordi ning tagada oma mobiiltelefoni nõuetekohane talitlus.

Ohutusnõuded
WARNING

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas
Hoidke telefoni ja kõiki selle tarvikuid väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine
Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel ettevaatlik
Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja selle tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik
- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid.
  Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
  Kasutage ainult märgitud SAMSUNGi laadijat.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Aku tulle viskamise, kuumutamise ja löökidega kaasneb ülekuumenemise, tulekahju või plahvatuse oht.
- Ärge kunagi asetage akut või telefoni kütte- või kuumutusseadmete (nt mikrolaineahju, praeahju, radiaatori) peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Hoidke akut löökide ja surve eest. Hoidke akut suure välise surve eest, mis võib põhjustada sisemise lühise ja ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist
Võimalike häiringute vältimiseks hoidke mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, nagu soovitab tootja ja sõltumatu uurimisrühm Wireless Technology Research. Kui teil on põhjust arvata, et teie telefon häirib südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tööd, siis lülitage telefon kohe välja ja pöörduge nõuannete saamiseks südamestimulaatori või meditsiiniseadme valmistaja poole.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja
Ärge kasutage telefoni tanklates ning kütuse või kemikaalide lähedal. Lülitage alati telefon välja, kui näete sellekohast hoiatusmärki või kuulete nõuet. Kütusehoidlates, kemikaalide ladustamise ja transpordikohtades ning lõhkamispaikades võib teie telefon põhjustada plahvatuste või tulekahju ohu. Ärge hoidke ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade ega tarvikute lähedal.

Vähendage korduvatest liigutustest tulenevate vigastuste ohtu
Kui saadate tekstisõnumeid või mängite telefonis leiduvaid mänge, siis hoidke telefoni lõdva käega, vajutage kergelt nuppe, kasutage erifunktsioone, mis vähendavad nuppude vajutamise vajadust (näiteks mallid ja ennustav tekstisisestus) ning tehke sageli pause.

Ohutusnõuded
CAUTION

Sõiduki juhtimisel pidage ennekõike silmas ohutust
Ärge kasutage telefoni sõiduki juhtimise ajal ja järgige eeskirju, mis keelavad mobiiltelefonide kasutamist sõiduki juhtimise ajal. Võimalusel kasutage ohutuse huvides alati vabakäeseadmeid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju
Järgige alati teatud piirkonnas mobiiltelefonide kasutamist piiravaid nõudeid.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarvikuid
Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja
Telefon võib haiglates ja muudes meditsiiniasutustes tekitada häireid meditsiiniseadmete töös. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhiseid.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid
Telefon võib põhjustada häireid lennuki seadmete töös. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest
- Hoidke akut väga madala või kõrge temperatuuri eest (alla 0 °C või üle 45 °C). Äärmuslik temperatuur võib halvendada aku laadimisomadusi ja selle kasutusiga.
- Hoidke akut kuivas kohas.
- Vältige aku kokkupuudet metallesemetega, sest see võib põhjustada lühiühenduse aku pluss- (+) ja miinuskontaktide (-) vahel ja põhjustada aku ajutisi või püsivaid kahjustusi.
- Ärge kunagi kasutage kahjustatud laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult
- Vältige telefoni märjakssaamist — vedelikud võivad seda tõsiselt kahjustada. Ärge käsitsege telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmuses, mustas kohas, et vältida liikuvate osade kahjustusi.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Ärge kasutage telefoni kaamera välku ega valgustust laste või loomade silmade lähedal.
- Magnetväljad võivad kahjustada seda telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kandekarpe, millel on magnetlukud ja ärge hoidke telefoni pikemat aega magnetväljas.

Vältige muude elektroonikaseadmete töö häirimist
Teie telefon väljastab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjestamata või ebapiisavalt varjestatud elektroonikaseadmete, näiteks südamestimulaatorite, kuuldeaparaatide, meditsiiniseadmete ja muude elektroonikaseadmete tööd kodus või sõidukis. Häirete korral lahenduse leidmiseks pöörduge antud elektroonikaseadme valmistaja poole.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib Euroopa Liidus ja muudes jäätmete lahuskogumise süsteemiga Euroopa riikides)

See tähis tootel või selle dokumentidel tähendab, et kasutuselt kõrvaldamiseks tuleb seda käidelda muudest majapidamisjäätmetest eraldi.
Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusesse.
Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Äriklientidel on soovitatav küsida toote turustajalt täpsemat teavet ostulepingu tingimuste kohta. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks
(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise-või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

declare under our sole responsibility that the product

GSM-mobiiltelefon: SGH-B320

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
Vork	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.01 — Yong-Sang Park / S. Manager
(väljaandmise koht ja kuupäev) — (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1. Eemaldage aku kaas ning sisestage SIM-kaart.

2. Sisestage aku ja asetage aku kaas tagasi.



Aku laadimine

1. Ühendage kaasasolev laadija.
2. Kui laadimine on lõppenud, lahutage laadija vooluvõrgust.

Ärge eemaldage akut telefonist enne laadija lahtiühendamist. Vastasel korral võite telefoni kahjustada.

Telefoni kujundus

Juurdepääs veebile/ kinnitusklahv
Ooterežiimis veebibrauseri käivitamiseks; menüürežiimis esiletõstetud valiku valimiseks või sisestuse kinnitamiseks
Minu menüü klahv
Ooterežiimis minu menüürežiimi avamiseks
Helitugevusnupp
Ooterežiimis klahvitooni helitugevuse reguleerimiseks; hädaabisõnumi saatmiseks
► Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine
Valimisklahv
Helistamiseks või kõnele vastamiseks; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomiseks
Kõnepostiserveri klahv
Kõnepostiserverile ligi pääsemiseks (vajutage ja hoidke all)
Tähe- ja numbriklahvid
4-suunaline sirvimisklahv
Ooterežiimis otse oma lemmikmenüüdesse pääsemiseks; menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks
Valikuklahvid
Ekraani allosas näidatud toimingute tegemiseks
FM-raadio klahv
Ooterežiimis FM-raadio menüü avamiseks
Toite/menüüst väljumise klahv
Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamiseks; menüürežiimis sisestuse tühistamiseks ning telefoni tagasi ooterežiimi viimiseks
Kustutusklahv
Tähemärkide kustutamiseks
Vaikse režiimi klahv
Vaikse režiimi aktiveerimiseks ja desaktiveerimiseks (vajutage ja hoidke all)

Teie telefon kuvab ekraani ülemisse osasse järgmised oleku indikaatorid:

Ikoon	Kirjeldus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk on ühendatud
	Telefon on loomas ühendust GPRS-võruga
	Andmete ülekandmine GPRS-võrgu kaudu
	Kõne on käimas
	Telefon on loomas ühendust kaitstud veebilehega
	Telefon on arvutiga ühendatud
	Kõne suunamine on aktiveeritud
	Rändlusvõrk (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Uus sõnum
	Uus kõnepostiteade

Ikoon	Kirjeldus
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud
	FM-raadio on sees
	Märguanne on aktiveeritud
	Vaikne režiim on aktiveeritud (värin)
	Vaikne režiim on aktiveeritud (helitu)
	Helina režiim: värin
	Vaigistusrežiim on aktiveeritud (kõne ajal)
	Aku laetuse tase

Juhendavad ikoonid

	Märkus: märkused, nõuanded ja täiendav teave
→	**Seejärel**: valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks: vajutage <**Menüü**> → **Sõnumid** (tähendab, et valige **Menüü** ja seejärel **Sõnumid**)
[ ]	**Nurksulud**: telefoni klahvid, näiteks: [ ] (tähistab toite/menüüst väljumise klahvi)
< >	**Noolsulud**: valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks: <**OK**> (tähistab valikuklahvi **OK**)

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

1. Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all [ ].
2. Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all [ ].

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine

Helina helitugevuse reguleerimine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Seaded** → **Heliseaded** → **Sissetulev kõne** → **Kõne märguande helitugevus**.
2. Liikuge vasakule või paremale, et reguleerida helitugevuse taset.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Hääle helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kõne ajal kuulari helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.

Helina muutmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Seaded** → **Heliseaded** → **Sissetulev kõne** → **Helina toon**.
2. Valige helina kategooria → **helin.**
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Ooterežiimis vajutage [ ].
2. Liikuge vasakule või paremale, et valida kõne tüüp.
3. Liikuge üles või alla, et valida number või nimi.
4. Kõne üksikasjade vaatamiseks vajutage [**OK**]; numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Teksti sisestamine

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

- T9- ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks vajutage ja hoidke all [*]. Sõltuvalt riigist võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim.
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks vajutage [*].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all [#].

T9-režiim

1. Vajutage vastavaid klahve, et sisestada terve sõna.
2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [#]. Kui ei kuvata õiget sõna, vajutage alternatiivsõnade valimiseks [**0**].

ABC-täherežiim

Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Numbrirežiim

Numbri sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.

Sümbolirežiim

Sümboli valimiseks vajutage vastavat klahvi.

- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Kõikide tähtede kustutamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].
- Tähemärkide vahele tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage [**1**].

Uue kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta kontakt** → **mälu asukoht** (telefon või SIM-kaart) → **Uus**.
3. Valige numbri tüüp (vajadusel).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Vajutage <**Salvesta**> või [**OK**], et lisada kontakti mällu.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tekstsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sõnumid** → **Loo sõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta ja saada** või **Ainult saada**.
4. Sisestage sihtnumber.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> → **Saada**.

Tekstsõnumite vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekstsõnum.

Mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimine

See funktsioon aitab teil jälitada oma telefoni - kui see varastatakse või kui keegi üritab kasutada teie telefoni muu SIM-kaardiga, saadab telefon automaatselt eelseadistatud jälitussõnumi teie perele või sõpradele. See funktsioon ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt teie teenusepakkuja toetatavatest funktsioonidest.

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage oma parool ja vajutage **<OK>**.
3. Liikuge vasakule või paremale valikuni **Sees**.
4. Adressaatide loendi avamiseks liikuge alla ja vajutage [**OK**].
5. Kontaktiloendi avamiseks vajutage <**Valikud**> → **Telefoniraamat**.
6. Valige number (vajadusel).
7. Adressaatide salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
8. Liikuge alla ja sisestage saatja nimi.
9. Vajutage <**Salvesta**> → <**Nõustu**>.

Lülitades mobiilijälituse esimest korda sisse, palutakse teil nõustuda kasutaja lepinguga, et aktiveerida mobiilijälituse funktsiooni.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Hädaolukorras abi saamiseks saate hädaabisõnumeid saata oma perele või sõpradele.

Hädaabisõnumi aktiveerimine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Liikuge vasakule või paremale valikuni **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks liikuge alla ja vajutage [**OK**].
4. Kontaktiloendi avamiseks vajutage [**OK**].
5. Liikuge kontaktini ja vajutage [**OK**].
6. Valige number (vajadusel).
7. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage <**Vali**>, et naasta adressaatide loendisse.
8. Adressaatide salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **OK**.
9. Liikuge alla ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
10. Vajutage <**Salvesta**>.

Hädaabisõnumi saatmine

1. Hädaabisõnumi saatmiseks eelseadistatud numbritele vajutage suletud telefoniga neli korda helitugevusnuppu. Telefon lülitub hädaabirežiimile ja saadab eelseadistatud hädaabisõnumi.
2. Hädaabirežiimist väljumiseks vajutage [ ].

Märguannete määramine ja kasutamine

Uue märguande määramine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Märguanne**.
2. Liikuge tühja märguandeni ja vajutage [**OK**].
3. Määrake märguande üksikasjad.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Märguande peatamine

Kui märguanne kõlab:

- Vajutage ilma korduseta märguande peatamiseks suvalist klahvi.
- Kordusega märguande peatamiseks vajutage <**Kinnita**> või [**OK**] või vajutage <**Kordus**> või suvalist klahvi, et vaigistada märguannet korduse perioodiks.

Märguande desaktiveerimine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Märguanne**.
2. Liikuge märguandeni, mida soovite desaktiveerida ja vajutage [**OK**].
3. Liikuge alla (vajadusel).
4. Liikuge vasakule või paremale valikuni **Väljas**.
5. Vajutage <**Salvesta**>.

Kui eemaldate aku, ei pruugi määratud märguanne kõlada.